



# ОАО «Завод «Инвертор»

460048, Россия, г. Оренбург, пр. Автоматики, 8

☎ +7 (3532) 372-259, 372-263

Факс: +7 (3532) 372-251, 372-262

Email: [info@sbp-invertor.ru](mailto:info@sbp-invertor.ru)

<http://www.sbp-invertor.ru>

от №  
на от

## Рекомендации при выборе системы бесперебойного питания для запуска электродвигателей.

Мощность СБП, кВА	Мощность ЭД, кВА	Выходной ток СБП, А	Пусковой ток ЭД, А
5,0	1,0	7,5	9,4-11,2
8,0	1,6	12	15-18
10	2,0	15	18,22,5
15	3,0	22	28-33
20	4,0	30	37-45
25	5,0	37	46-55
30	6,0	45	56-67
40	8,0	58	72-87
50	10	73	91-109
60	12	87	109-130
80	16	116	145-174
100	20	145	181-217
120	24	174	217-261
140	28	202	242-303
160	32	232	290-348
200	40	288	360-432