



ОАО «Завод «Инвертор»

460048, Россия, г. Оренбург, пр. Автоматики, 8

☎ +7 (3532) 372-259, 372-263

Факс: +7 (3532) 372-251, 372-262

Email: info@sbp-invertor.ru

<http://www.sbp-invertor.ru>

Рекомендации при выборе системы бесперебойного питания для запуска электродвигателей.

| Мощность СБП, кВА | Мощность ЭД, кВА | Выходной ток СБП, А | Пусковой ток ЭД, А |
|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 5,0 | 1,0 | 7,5 | 9,4-11,2 |
| 8,0 | 1,6 | 12 | 15-18 |
| 10 | 2,0 | 15 | 18,22,5 |
| 15 | 3,0 | 22 | 28-33 |
| 20 | 4,0 | 30 | 37-45 |
| 25 | 5,0 | 37 | 46-55 |
| 30 | 6,0 | 45 | 56-67 |
| 40 | 8,0 | 58 | 72-87 |
| 50 | 10 | 73 | 91-109 |
| 60 | 12 | 87 | 109-130 |
| 80 | 16 | 116 | 145-174 |
| 100 | 20 | 145 | 181-217 |
| 120 | 24 | 174 | 217-261 |
| 140 | 28 | 202 | 242-303 |
| 160 | 32 | 232 | 290-348 |
| 200 | 40 | 288 | 360-432 |