
1 Секция
2 Секция
Шкаф СН
Шкаф АБ
Шкаф ПЗУ
Розетка
Отключение АБ*
Примечания:
1. На схеме показаны оперативные цепи постоянного тока =220В, питание которых осуществляется от источников ШМОТ-0405 ОАО "Электрон" г.Орджоникидзе.
2. Автоматы QF1 и QF2 на щите СН, а также ночь и сенсорные модули, питающего ШМОТ относятся при комплектации проектировщиком.
3. Схема электрическая принципиальная ШМОТ-0405 по согласованию с заводом-изготовителем на данном чертеже не приводится в связи с ее постоянным совершенствованием.
9829
Включение в схемы электрические принципиальные вводов 10кВ 6-10кВ шкафов ШМОТ
Автоматика питания цепей управления, защиты и сигнализации, для 3х-фаз.ввт 6(10)кВ от трансформатора собственных нужд
Схема электрическая принципиальная
ОАО "Институт Электромонтажспецстальконструкция"
2808г.
5407041
17.12.02